

neodisher® brilliant tabs

Tab's voor gebruik in vaatwassers,
Actief chloor vrij, met frisse citroen geur



Belangrijkste toepassingsgebied:

Voor de machinale vaatwas (inclusief glazen) in verswatermachines en kleine eentanksmachines.

Eigenschappen:

neodisher brilliant tabs zijn enzymatische, mild alkalische tabs met goede reinigende werking en frisse citroengeur. Alle soorten voedsel resten worden moeiteloos verwijderd. Echter, de Voedselresten mogen niet te veel zijn ingedroogd of aangebrand. neodisher brilliant tabs hebben een uitstekende reinigende werking en voegen glans toe aan uw servies.

neodisher brilliant tabs zijn geschikt voor alle voorkomende materialen inclusief aluminium, aluminiumlegeringen en hotelzilver. Eloxaaluminium vóóraf op geschiktheid testen.

neodisher brilliant tabs zijn geschikt voor alle waterhardheden (tot 14 °d). Eventuele kalkaanslag in de machine kan verwijderd worden met neodisher® special plus, in dat geval een hogere dosering of een aangepaste nadosering toepassen. Bij waterhardheden boven 3°d is gebruik van een waterontharder aan te bevelen om kalkaanslag te voorkomen en om het gebruik van spoelmiddel te reduceren.

Bij moeilijk te verwijderen etensresten is gebruik van neodisher 80 te overwegen en voor sterk ingedroogde koffie en theeaanslag neodisher TK of neodisher brilliant clean.

Dosering en gebruik:

In verswatermachines: 1 tab per wasbeurt, via het deurdoseervakje.

Bij tankmachines zonder waterverversing: 1 - 2 tabs voordoseren. tabs in het waterreservoir leggen. Na iedere 5° spoelgang 1 tab nadoseren.

Verpakkingsfolie vóóraf verwijderen!

The neodisher brilliant tabs gebruiksooplossing na afloop goed wegspoelen..

Niet vermengen met andere producten, alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Gewicht per tab: 20 g

pH-waarde (in demi-water, 20 °C) 2 - 4 g/l: ongeveer 10.6

Ingrediënten:

Conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

< 5 % fosfonaten, nietionische tensiden, polycarboxylaten

5 - 15 % bleekmiddel op zuurstof basis (percarbonaat)

> 30 % fosfaten

En: enzymen, parfums

Hantering en opslag:

Bewaar op een koele en droge plaats. Niet blootstellen aan hitte en direct zonlicht.

Vorstvrij, altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 18 maanden.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het VIB (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3241 /2-2

Versie 10-2014

Vervangt 11-08-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl