

neodisher® brilliant tabs

Pastilles détergentes

Pour un usage en machine, sans chlore actif, fraîcheur agrumes



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le lavage de la vaisselle et des verres en machine.
Usage domestique et en collectivité.

Propriétés :

neodisher® brilliant tabs sont des pastilles détergentes enzymatiques et faiblement alcalines qui ont une grande efficacité de nettoyage et un parfum frais aux agrumes. Les résidus alimentaires de toutes sortes sont éliminés. Veiller à ce que les résidus ne soient pas trop desséchés ou brûlés.

Respecte le matériel.

neodisher® brilliant tabs peut être utilisé pour tous les types de vaisselle, verres, l'aluminium, les alliages d'aluminium et l'argenterie.

Faire un test au préalable pour les objets en aluminium anodisé.

Utilisable en eau d'une dureté totale jusqu'à 25°f. Si le lave-vaisselle s'entartre, il est conseillé d'utiliser le détartrant neodisher® special plus et d'augmenter le dosage. Pour une dureté d'eau supérieure à 5,5°f, il est recommandé d'installer un adoucisseur afin d'éviter la formation de tartre et de réduire la consommation en détergent.

Pour éliminer des résidus très tenaces, nous recommandons éventuellement l'utilisation du neodisher® 80. Pour des résidus incrustés de café ou de thé, nous recommandons l'utilisation du neodisher® brilliant clean.

Utilisation et dosage :

Pour les lave-vaisselle à renouvellement d'eau:
Mettre 1 pastille à chaque lavage dans l'emplacement prévu à cet effet.

Pour les machines à cuve sans renouvellement d'eau :
Mettre 1 à 2 pastilles dans la cuve pour le pré-lavage.
Re-dosage : 1 pastille neodisher Tabs après 5 lavages

S'assurer d'un rinçage complet en machine.

Ne pas mélanger avec d'autres produits
Seulement pour usage professionnel

Données techniques :

Poids par pastille : 20 g
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 2-4 g/l; environ 10.6

Composants :

Selon la recommandation européenne :

< 5 % phosphonates, tensioactifs non ioniques, polycarboxylates
5 – 15 % agents de blanchiment à base d'oxygène (percarbonate)
> 30% phosphates

Autre : Enzymes, parfum

Stockage :

Stocker au frais et au sec.
Protéger de la chaleur et de la lumière du soleil.
Conserver une température entre 0 et 25°C.



DR. WEIGERT

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail -BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : info@drweigert.fr - www.drweigert.fr -

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.

neodisher® brilliant tabs

Pastilles détergentes

Pour un usage en machine, sans chlore actif, fraîcheur agrumes



Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger Xi - irritant

Indications de risques :

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

Consignes de sécurité :

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 26 En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou la fiche technique.

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Carton de 1.2 kg

FT 3241/2 - 1
06/09



DR. WEIGERT

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail -BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : info@drweigert.fr - www.drweigert.fr -

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.